



# Productos rayo Puesta a tierra

## Junta de control (junta de medida)



Una junta de control (junta de medida) se instala sobre cada conductor de bajante para permitir aislarlos de la red de tierra.

Se instala entre la funda de protección (GAIPROPAR2) y el contador rayo (COMPTCCF03). La junta de control se podrá instalar en el suelo, en el registro de control o sobre una barra de equipotencialidad.

Entregada con una llave BTR y un tornillo de fijación .

## Características

Referencia :	<b>JOINTCONTRI</b>
Tipo de instalación :	Pararrayos - Bajante
Montaje :	Base a atornillar sobre el edificio- Caja desmontable con 2 tornillos BTR D6mm. Base a fijar con un tornillo Ø 4mm incluido
Utilización :	Aislar la red de tierra de la instalación exterior de protección rayo
Vizualización :	-
Conductores :	Pletina de sección 27x2 a 33,5x3 mm y redondo Ø8 a 10mm
Material :	Cupro alu estañado
Dimensiones :	70 x 37 x 20 mm
Peso :	0,360 kg
Índice de protección :	-
Normas :	NF EN 62561-4

Duval Messien® - Una gama completa de protección contra el rayo y las sobretensiones. En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Duval Messien se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.